



1. 자가 점검

사용 전 점검사항

1. 전원코드가 콘센트와 연결되어 있나요?
2. 본체의 전원 스위치가 '켜짐' 상태인지 확인하셨나요?
3. 리모콘 전원 ON시 LCD가 켜지나요?
4. 도자의 온도가 적정 사용온도인지 확인하셨나요?
5. 외부도자가 외관 상 이상한 점이 있나요?
6. 도자밴드에 손상이 없는지 확인하셨나요?

사용 후 점검사항

1. 리모콘 전원 OFF시 LCD가 꺼지나요?
2. 본체의 전원 스위치가 '꺼짐' 상태인지 확인하셨나요?
3. 전원코드가 콘센트와 연결이 해제되어 있나요?